


# V 80



001 Elbow G3/4" (1) 002 Nut G3/4" (2) 003 Oil Plug M16×1.5 (2) 004 Copper Washer 16 (2) 005 Bore Gasket (2) 006 Bearing Cover Gasket (1) 007 Bearing Cover (1) 008 Breather (1) 009 Steel Ball (1) 010 Copper Washer (7) 011 Bolt M8×20 (5) 012 Oil Gauge Gasket (1) 013 Oil Level Gauge (1) 014 Oil Gauge (1) 015 Oil Gauge Cover (1) 016 Bolt M6×16 (4) 017 Crankcase (1) 018 Bearing 307 (2) 019 Crankshaft (1) 020 Conrod (2) 021 Key 8×28 (1) 022 Bolt M8×50 (4) 023 Bearing Shell Gasket (1) 024 Bearing Shell (1) 025 Oil Seal 35×56×12 (1) 026 Spring Washer 10 (13) 027 bolt M10×30 (8) 028 Pulley (1) 029 Nut M24×2 (2) 030 Piston (2) 031 Gudgeon Pin (2) 032 Circlip 20 (4) 033 Oil Ring (2) 034 Gas Ring (4) 035 Copper Washer 10 (8) 036 Bolt M10×80 (8) 037 Bolt M8×45 (2) 038 Three Way 3/4" (1) 039 Head (2) 040 Head Gasket (2) 041 Bolt M5×12 (4) 042 Spring Washer 5 (8) 043 Limiter (7) 044 Outlet Sheet (2) 045 Valve Plate (2) 046 Intake Sheet (2) 047 Bolt M5×10 (4) 048 Valve Plate Gasket (2) 049 Bridge Type Copper Pipe (1) 050 Nut G3/4" (2) 051 Bore (2)

## Узел насоса V-80

| Код | Наименование                | Применяемость,<br>шт. | Позиция |  |
|-----|-----------------------------|-----------------------|---------|--|
| 001 | Угольник                    |                       | 001     |  |
| 002 | Гайка G ¾"                  |                       | 002     |  |
| 003 | Масляная пробка М 16*1,5    |                       | 003     |  |
| 004 | Уплотнительное кольцо 16    |                       | 004     |  |
| 005 | Прокладка цилиндра          |                       | 005     |  |
| 006 | Прокладка крышки подшипника |                       | 006     |  |
| 007 | Крышка подшипника           |                       | 007     |  |
| 008 | Сапун                       |                       | 008     |  |
| 009 | Шарик Ф10                   |                       | 009     |  |
| 010 | Уплотнительное кольцо 8     |                       | 010     |  |
| 011 | Болт М8*20                  |                       | 011     |  |
| 012 | Прокладка маслоуказателя    |                       | 012     |  |
| 013 | Уровень маслоуказателя      |                       | 013     |  |
| 014 | Маслоуказатель              |                       | 014     |  |
| 015 | Крышка маслоуказателя       |                       | 015     |  |
| 016 | Болт М 6*16                 |                       | 016     |  |
| 017 | Картер                      |                       | 017     |  |
| 018 | Подшипник 307               |                       | 018     |  |
| 019 | Коленвал                    |                       | 019     |  |
| 020 | Шатун                       |                       | 020     |  |
| 021 | Шпонка 8*28                 |                       | 021     |  |
| 022 | Болт М 8*50                 |                       | 022     |  |
| 023 | Прокладка крышки подшипника |                       | 023     |  |
| 024 | Крышка подшипника           |                       | 024     |  |
| 025 | Манжета 35*56*12            |                       | 025     |  |
| 026 | Пружина 10                  |                       | 026     |  |
| 027 | Болт М 10*30                |                       | 027     |  |
| 028 | Шкив                        |                       | 028     |  |
| 029 | Гайка М 24*2                |                       | 029     |  |
| 030 | Поршень                     |                       | 030     |  |
| 031 | Палец поршня                |                       | 031     |  |
| 032 | Стопорное кольцо 20         |                       | 032     |  |
| 033 | Маслосъемное кольцо         |                       | 033     |  |
| 034 | Компрессионное кольцо       |                       | 034     |  |
| 035 | Уплотнительное кольцо 10    |                       | 035     |  |
| 036 | Болт М 10*80                |                       | 036     |  |
| 037 | Болт М 8*45                 |                       | 037     |  |
| 038 | Тройник                     |                       | 038     |  |
| 039 | Голова цилиндра             |                       | 039     |  |
| 040 | Прокладка головки цилиндра  |                       | 040     |  |
| 041 | Болт М 5*12                 |                       | 041     |  |
| 042 | Пружина 5                   |                       | 042     |  |
| 043 | Ограничитель                |                       | 043     |  |
| 044 | Выпускная пластина          |                       | 044     |  |
| 045 | Клапанная плита             |                       | 045     |  |
| 046 | Впускная пластина           |                       | 046     |  |
| 047 | Болт М 5*10                 |                       | 047     |  |

**V 80**

|     |                                   |  |     |  |
|-----|-----------------------------------|--|-----|--|
| 048 | Прокладка клапанной плиты         |  | 048 |  |
| 049 | Радиатор                          |  | 049 |  |
| 050 | Гайка G ¾"                        |  | 050 |  |
| 051 | Цилиндр                           |  | 051 |  |
|     | Патрон фильтра воздушного V80 W80 |  |     |  |
|     | Воздушный фильтр в сборе V80 W80  |  |     |  |
|     | Узел насоса                       |  |     |  |